

baterije polnite samo pri temperaturi okolice od 35°C in stran od lahko vnetljivih predmetov.

baterij ne polnite v vlažnem okolju. Prepričajte polnilni vtičnik ni vlage in umazanije.

baterij ne segrevajte čez 70°C. Izdelka/baterij tavljavite nosučenemu sevanju in ga/jih ne mečite

ki jih napajajo baterije, po uporabi izklopite.

baterije tudi v primeru daljše neuporabe redno pribl. vsake 3 mesece).

izklopite nosučen baterije. Če menite, da bi bil

gumbasta baterija pogotnjenia ali se nahaja v
m koli drugem delu telesa, nemudoma poiščite
sko pomoč.

te se daljšemu stiku kože z izdelkom, baterijo,
kom ali polnilnim kablom, ko je priključen na
no omrežje. Te komponente se med polnjenjem
grejejo in povzročijo draženje kože.

z napako, vključno z baterijo, vračajte samo
a mesta ali pri specializiranem prodajalcu, da
ite recikliranje.

individualne nastavitve kot so glasnost in naslovi in napravi. Ti podatki so potrebni za delovanje izdelka in o, obdelujejo s strani podjetja Sonova Consumer Electronics, proizvajalca, ki jih je določilo podjetje Hearing GmbH.

ABA/odgovornost

Podjetje Sonova Consumer Electronics, ki je proizvajalec, zagotavlja, da vse nastavitve, ki jih je določilo podjetje Hearing GmbH ne prevzema odgovornosti za nastale posledice. Podjetje Sonova Consumer Electronics ne prevzema odgovornosti za nepravilno uporabo izdelka in dodatne opreme, sonaravnega Hearing GmbH ne odgovarja za nastale posledice, ki ne ustrezajo specifikacijam naprave.

Podjetje Sonova Consumer Electronics ne prevzema odgovornosti za nastale posledice, ki ne ustrezajo specifikacijam naprave, če uporabnik uporablja napravo v skladu s priloženimi navodili in ne prekrši območja odajanja Bluetooth. Pred zagonom

ca
je o skladnosti glede označevanja zakonskih določb
em dodatku.

d) dodatni zahtevami

(EU) 2023/1542
 011/65/EU)

onsumer Hearing GmbH s tem izjavlja, da je vrsta
 WI1 (OTWI1 R, OTWI1 L, OTWI1 C) skladna z Direktivo
 014/53/EU).

javje EU o skladnosti je na voljo v angleščini na nas-
 slovlu: www.sennheiser-hearing.com/download.

njevanje

jah (2006/66/ES in 2013/56/EU)
 2012/19/EU)






smešnjaka na izdelku, baterije/baterije za ponovno
merno) in/ali na embalaži pomeni, da teh izdelkov ni
skupaj z običajnimi gospodinjstvi odpadki, temveč
z njihove obravnavne dobe odložiti med posebne
nive embalaže upoštevajše zakonske predpise o lo-
si se uporabljajo v isti državi. Nepravilno odstranje-
vanje materiala lahko škoduje vašemu zdravju in okolju.
Ispadne elektrone in elektronske opreme, baterije/
ponovno polnjenje (če je primerno) in/ali embalaže
ovirajo ponovne uporabe in recikliranja za prepre-
ki jih lahko npr. povzročijo nevarne snovi v takih
in elektronske naprave ter baterije/akumulatorje
reciklirajte ob koncu njihove življenjske dobe.
materiali, ki jih vsebujejo, uporabni in preprečiti

komutatorje odstranite, ne da bi jih uničili, jih morate
na varno odstranjevanje baterij/akumulatorjev glejte
v izdelek). Pri rokovanju z baterijami/akumulatorji,
dite še posebej previdni, saj predstavljajo posebno
žar in/ali nevarnost zadetosti z gumbnimi celicami.
Uporabo baterij z uporabo baterij z daljšo življenjsko
ponovno polnjenje.

glede recikliranja tega izdelka prejmete pri vaši
municipalni zbirnih mestih in mestih za vračilo ali pri
podjetja Sonova Consumer Hearing. Elektrone ali
ne lahko vrnete tudi distributerjem, ki so jih dolžni

ki

ne napomene

ovim proizvodom pažljivo i u cijelosti pročitate ove upute, proizvodne napomene, kratke upute (ovisno o modelu).

Posljedujete trećim osobama, uvijek priložite ove upute.

Prilikom iznajmljivanja ako je vidno oštećen ili ako postoji bilo kakva druga šteta, obavijestite nas odmah.

obične zvukove (zviždanje ili pištanje).
 koristite isključivo u okruženjima u kojima je dopu-
 šteno korištenje Bluetooth®.

negativnih zdravstvenih posljedica

pri razdoblja slušanja pri visokoj gla-
 vnoj razini zvuka može doći do oštećenja sluha.
 nemojte umetati predubokoo u slušni kanal. Sluša-
 nje može biti opasno izvlačenje iz uha.
 ako stalna magnetska polja

















Uvijek održavajte razmak između komponente proizvoda koja sadržava bateriju (ili kutija za punjenje) i srčanog stimulatora, implanata ili drugog implantata.

- Dijelove proizvoda, ambalaže i dodatne opreme čuvajte izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca da biste izbjegli nesreće. Opasnost od gutanja i gušenja.
- Proizvod nemojte upotrebljavati u situacijama kada trebate usmjeriti posebnu pažnju na svoju okolinu (npr. u cestovnom prometu).
- Izbjegavanje oštećenja proizvoda i smetnji**
- Proizvod održavajte suhim i nemojte ga izlagati ekstremno niskim ili ekstremno visokim temperaturama (sušili su kosu, grijanju, dugotrajnoj sunčevoj svjetlosti itd.) da ne bi došlo do korozije ili promjena oblika. Uobičajena radna temperatura iznosi od 0 °C do 40 °C.
- Nemojte upotrebljavati proizvod ako je uronjen u tekućinu.
- Upotrebljavajte samo dodatne uređaje/dodatnu opremu/rezervne dijelove koje je isporučio ili preporučilo društvo Sonova Consumer Hearing.
- Proizvod čistite isključivo mekom, suhom krpom.

Sigurnosne napomene za litijske akumulatore



UPOZORENJE

U slučaju zlorabe ili nepropisne upotrebe može doći do istjecanja akumulatora. U ekstremnim slučajevima postoji opasnost od:

- eksplozije
- razvoja topline i požara
- stvaranja dima i/ili plinova
- šteta za zdravlje i/ili okoliš



Koristite se isključivo baterijama i odgovarajućim punjačima koje je preporučilo društvo Sonova Consumer Hearing.



Proizvod/baterije nemojte puniti bez nadzora.



Proizvod/akumulatore puniti samo pri temperaturi okoli-
ne od 5 °C do 35 °C i ne u blizini lako zapaljivih predmeta.



Proizvod/baterije nemojte puniti u vlažnoj okolini. Provje-
rite ima li na utičnici za punjenje vlage i nečistoća.



Proizvod/akumulatore nemojte zagrijati na temperaturu
veću od 70 °C. Izbjegavajte sunčevu svjetlost i ne bacajte
akumulatore u vatru.



Poslije upotrebe isključite proizvode koji se napajaju
putem akumulatora.



Proizvod/akumulatore redovito puniti čak i ako su duže
izvan upotrebe (otprilike svaka 3 mjeseca).



Ovaj proizvod sadrži gumbaste baterije. Ako mislite da je
proizvod/gumbasta baterija progutana ili se nalazi u bilo
kojem dijelu tijela, odmah potražite liječničku pomoć.



Izbjegavajte duži kontakt kože s proizvodom, baterijom,
punjačem ili kablom za punjenje kad je spojen na struj-
nu mrežu. Ti se dijelovi mogu zagrijati tijekom punjenja i
izazvati iritaciju kože.



Neispravne proizvode zajedno s baterijom vratite sakup-
ljaštu otpada ili svom specijaliziranom trgovcu kako bi
se mogli reciklirati.

Napomene o prikupljanju i obradi podataka i ažuriranjima firmvera

Ovaj proizvod sprema individualne postavke poput glasnoće i Blue-
tooth adresa spojenih uređaja. Ti su podaci potrebni za rad uređaja
i ne proslijeđuju se društvu Sonova Consumer Hearing GmbH niti ih
društvo Sonova Consumer Hearing GmbH prenosi poduzećima koje je
angažiralo te ih se ne obrađuje.

Namjenska upotreba/odgovornost

Ove su slušalice osmišljene kao pribor za uređaje kompatibilne s Blu-
etoothom za bežičnu audio komunikaciju poput reprodukcije glazbe i
telefonske razgovore putem bežične tehnologije Bluetooth.

Nenamjenskom se upotrebom smatra svako korištenje ovim proizvo-
dom koje odstupa od opisa u pripadajućim uputama proizvoda.

Društvo Sonova Consumer Hearing GmbH ne preuzima odgovornost
u slučaju zlorabe ili nenamjenske upotrebe ovog proizvoda kao ni
dodatnih uređaja/dijelova dodatne opreme.

Društvo Sonova Consumer Hearing ne odgovara za oštećenja na USB
uređajima koji nisu usklađeni sa specifikacijama za USB.

Društvo Sonova Consumer Hearing GmbH ne odgovara za oštećenja
nastala zbog prekida veze uslied pretrajih ili prestanih baterija ili uslied
napuštanja prijemnog područja Bluetootha. Prije puštanja u rad treba
obratiti pažnju na pojedine posebne propise određene zemlje.

Izjave proizvođača

Dodatne informacije o oznakama za pridržavanje zakonskih odredbi
možete pronaći na isporučenom prilogu.

Jamstvo

Društvo Sonova Consumer Hearing GmbH za ovaj proizvod nudi jamstvo
za razdoblje od 24 mjeseca.

Trenutačno važeće uvjete jamstva možete pronaći na internetskoj
stranici www.sennheiser-hearing.com/warranty ili se obratiti svojem
ovlaštenom predstavniku društva Sonova Consumer Hearing.

Proizvod je sukladan sa sljedećim zahtjevima

- Uredba o općoj sigurnosti proizvoda (EU) 2023/888
- U skladnosti sa specifičnim lokalnim ograničenjima glasnoće zvuka.

Izjava o sukladnosti EU

- Uredba o baterijama (EU) 2023/1542
- Direktiva o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (2011/65/EU)



Ovime društvo Sonova Consumer Hearing GmbH izjavljuje da je vrsta
radijske opreme OTW1 (OTW1 R, OTW1 L, OTW1 C) u skladu s odred-
bama Direktive o stavljanju na raspolaganje radijske opreme na tržištu
(2014/53/EU).

Potpuni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na engleskom jeziku
na sljedećem web-mjestu: www.sennheiser-hearing.com/download.

Napomene za odlaganje u otpad

- Direktiva o baterijama (2006/66/EZ i 2013/56/EU)
- Direktiva o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE) (2012/19/EU)



Znak koji se sastoji od prekrížene kante za smeće na kotačima i na-
lazi se na proizvodu, bateriji/punljivoj bateriji (ako je primjenjivo) i/
ili ambalaži označava da se ti proizvodi smiju zbrinjivati s običnim
kućnim otpadom, već se moraju odvojeno zbrinuti na kraju njihovog
radnog vijeka. Za zbrinjavanje ambalaže obratite pažnju na zakonske
propise o odvojenom zbrinjavanju otpada koji se primjenjuju u vašoj
državi. Neispravno zbrinjavanje ambalažnog materijala može naštetiti
vašem zdravlju i okolišu.

Zasebno prikupljanje električnih i starih električnih uređaja,
baterija/punljivih baterija (ako postoje) i ambalaže služi za poticanje
ponovne uporabe i/ili recikliranja te izbjegavanje negativnih učinaka,
primjerice zbog potencijalno štetnih tvari koje ti proizvodi sadrže. Po
isteku njihovog vijeka trajanja, reciklirajte električnu i elektroničku
opremu te baterije/punjive baterije kako bi se vrijedni materijali koji se
u njima nalaze mogli ponovno iskoristiti i kako biste izbjegli stvaranje
prekomjernog otpada u okolišu.

Ako je baterije/punjive baterije moguće ukloniti bez uništavanja, dužni
ste ih zbrinuti odvojeno (za sigurno uklanjanje baterija/punljivih baterija
pogledajte upute za rukovanje proizvodom). Budite posebno oprezni pri
rukovanju baterijama/punjivim baterijama koje sadrže litij s obzirom na
to da one nose posebne rizike kao što su požar i/ili opasnost od guše-
nja gumbastim baterijama. Smanjite nastanak baterijskog otpada što je
više moguće, tako da upotrebljavate baterije s duljim vijekom trajanja
ili punjive baterije.

Ostale informacije o recikliranju ovih proizvoda možete dobiti od nadležne
lokalne institucije, komunalnih mjesta za sakupljanje i povrat ili ovlaštenog
predstavnika društva Sonova Consumer Hearing. Električnu ili elektronič-
ku opremu možete predati i distributerima koji su ih dužni preuzeti. Time
dajete važan doprinos zaštiti okoliša i javnog zdravlja.