

Važne sigurnosne napomene

- Prije korištenja ovim proizvodom pažljivo i u cijelosti pročitajte ove upute za upotrebu, sigurnosne napomene, kratke upute (ovisno o opasnoj isporuci).
- Kad proizvod poslijedujete trećim osobama, uvijek priložite ove sigurnosne napomene.
- Nemojte se koristiti proizvodom ako je vidno oštećen ili ako proizvodi glasne, neobične zvukove (zviždanje ili pištanje).
- Proizvodom se koristite isključivo u okruženjima u kojima je dopuštena bezžična tehnologija Bluetooth®.

Izbjegavanje negativnih zdravstvenih posljedica i nesreća

- Izbjegavajte duga razdoblja slušanja pri visokoj glasnoći da ne biste oštetili sluh.
- Slušalice nikada nemojte umetati preduboko u slušni kanal i nikada bez ulnog adaptera. Slušalice uvijek polako i oprezno izvlačite iz uha.

- Proizvod stvara jaka stalna magnetska polja koja mogu uzrokovati smetnje zračenih stimulatora, implantiranih defibrilatora (ICD-ova) i drugih implantata. Uvijek održavajte razmak od najmanje 10 cm između komponente proizvoda koja sadržava magnete (slušalice i kutija za punjenje) i srčanog stimulatora, implantiranog defibrilatora ili drugog implantata.

- Dijelove proizvoda, ambalaže i dodatne opreme čuvajte izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca da biste izbjegli nesreće. Opasnost od putanja i gušenja.
- Proizvod nemojte upotrebljavati u situacijama kada trebate usmjeriti posebnu pažnju na svoju okolinu (npr. u cestovnom prometu). Posebice aktivno suzbijanje buke može okolne zvukove učiniti nečujnim, a signale upozorenja akustički znatno promijeniti.

- Nemojte upotrebljavati proizvod ili senzore koji prikupljaju zdravstvene podatke za dijagnosticiranje ili liječenje bilo koje bolesti u medicinske svrhe.

Izbjegavanje oštećenja proizvoda i smetnji

- Proizvod održavajte suhim i nemojte ga izlagati ekstremno niskim ili ekstremno visokim temperaturama (sušilo za kosu, grijaču, dugotrajnoj sunčevoj svjetlosti) da ne bi došlo do korozije ili promjena oblika. Uobičajena radna temperatura iznosi od 0 °C do 40 °C.

- Nemojte upotrebljavati proizvod ako je uronjen u tekućinu.
- Da biste izbjegli glasne, neobične zvukove (zviždanje ili pištanje) i osigurali besprijekorno suzbijanje buke, nemojte pokrivati otvore mikrofona za aktivno suzbijanje buke koji se nalaze na vanjskim dijelovima slušalice.
- Upotrebljavajte samo dodatne uređaje/dodatnu opremu/rezervne dijelove koje je isporučilo ili preporučilo društvo Sonova Consumer Hearing.
- Proizvod čistite isključivo mekom, suhom krpom.

Sigurnosne napomene za litijske akumulatore

	UPOZORENJE U slučaju zlouporabe ili nepravilne upotrebe može doći do istjecanja akumulatora. U ekstremnim slučajevima postoji opasnost od: • eksplozije • stvaranja dima i/ili plinova • razvoja topline i požara • šteta za zdravlje i/ili okoliš
	Koristite se isključivo baterijama i odgovarajućim punjačima koje je preporučilo društvo Sonova Consumer Hearing.
	Proizvod/baterije nemojte puniti bez nadzora.
	Proizvod/akumulatore puniti samo pri temperaturi okoline od 5 °C do 35 °C i ne u blizini lako zapaljivih predmeta.
	Proizvod/baterije nemojte puniti u vlažnoj okolini. Provjerite ima li na utičnici za punjenje vlage i nečistoća.
	Proizvod/akumulatore nemojte zagrijati na temperaturu veću od 70 °C. Izbjegavajte sunčevu svjetlost i ne bacajte akumulatore u vatru.
	Postižite upotrebe isključite proizvode koji se napajaju putem akumulatora.
	Proizvod/akumulatore redovito puniti čak i ako su duže izvan upotrebe (otprilike svaka 3 mjeseca).
	Ovaj proizvod sadrži gumbaste baterije. Ako mislite da je proizvod/gumbasta baterija progutana ili se nalazi u bilo kojem dijelu tijela, odmah potražite liječničku pomoć.
	Izbjegavajte dugi kontakt kože s proizvodom, baterijom, punjačem ili kabelom za punjenje kad je spojen na strujnu mrežu. Ti se dijelovi mogu zagrijati tijekom punjenja i izazvati iritaciju kože.
	Neispravne proizvode zajedno s baterijom vratite sakupljalištu otpada ili svom specijaliziranom trgovcu kako bi se mogli reciklirati.

Napomene o prikupljanju i obradi zdravstvenih podataka i podataka o upotrebi ažuriranja firmvera

Ovaj proizvod raspolaže senzorima za prikupljanje zdravstvenih podataka (npr. mjerenje frekvencije srca i mjerenje tjelesne temperature). Proizvod ne služi za dijagnozu ni liječenje bolesti i ne smije se upotrebljavati u medicinske svrhe. Razvijen je isključivo za potrebe održavanja fizičkog i duhovnog zdravlja te nu je funkcija pružanje informacija za upravljanje zdravljem. U slučaju medicinskih pitanja uvijek se posavjetujte s liječnikom. Ako postoji sumnja u hitan medicinski slučaj, pozovite hitnu pomoć!

Ovaj proizvod sprema individualne postavke poput glasnoće i Bluetooth adresa spojenih uređaja. Ti su podaci potrebni za rad uređaja i ne poslijeduju se društvu Sonova Consumer Hearing GmbH niti ih društvo Sonova Consumer Hearing GmbH prenosi poduzećima koje je angažiralo te ih se ne obrađuje. Firmver proizvoda možete besplatno ažurirati s pomoću aplikacije „Sennheiser Smart Control“ putem internetske veze. Kada je uređaj na koji je instalirana aplikacija povezan s internetom, slijedi se podaci automatski prenose na poslužitelj društva Sonova Consumer Hearing i tamo obrađuju da bi se osigurala i prenimljena ažuriranja firmvera: identifikator hardvera, revizijski broj hardvera, verzija firmvera proizvoda, vrsta operativnog sustava (Android, iOS) i inačica, verzija aplikacije. Podaci se upotrebljavaju samo u svrhu pripreme i prijenosa ažuriranja firmvera i ne spremaju se trajno. Ako ne želite da se navedeni podaci prenose i obrađuju, nemojte uspostavljati vezu s internetom.

Namjenska upotreba/odgovornost

Ove su slušalice osmišljene kao pribor za uređaje kompatibilne s Bluetoothom za bežičnu audio komunikaciju poput reprodukcije glazbe i telefonske razgovore putem bežične tehnologije Bluetooth.

Nenamjenskom se upotrebom smatra svako korištenje ovim proizvodom koje odstupa od opisa u pripadajućim uputama proizvoda.

Društvo Sonova Consumer Hearing GmbH ne preuzima odgovornost u slučaju zlouporabe ili nenamjenske upotrebe ovog proizvoda kao ni dodatnih uređaja/dijelova dodatne opreme.

Društvo Sonova Consumer Hearing ne odgovara za oštećenja na USB uređajima koji nisu usklađeni sa specifikacijama za USB.

Društvo Sonova Consumer Hearing GmbH ne odgovara za oštećenja nastala zbog prekida veze uslijed preznih ili prestanih baterija ili uslijed napuštanja prijemnog područja Bluetootha. Prije putovanja u rad treba obratiti pažnju na pojedine posebne propise određene zemlje.

Izjave proizvođača

Dodatne informacije o oznakama za pridržavanje zakonskih odredbi možete pronaći na isporučenom prilogu.

Jamstvo

Društvo Sonova Consumer Hearing GmbH za ovaj proizvod nudi jamstvo za razdoblje od 12 mjeseca. Trenutačno važeće uvjete jamstva možete pronaći na internetskoj stranici www.sennheiser-hearing.com/warranty ili se obratiti svojem ovlaštenom predstavniku društva Sonova Consumer Hearing.

OGRAĐENJA DOSTUPNOSTI ZAMJENSKIH DIELOVA I USLUGA POPRAVKA

Većina proizvoda pokrivena je dvogodišnjim ograničenim jamstvom. Ovdje možete pronaći naše cjelovite uvjete jamstva koji također uključuju popis proizvoda na koje se jamstvo odnosi: www.sennheiser-hearing.com/warranty-conditions.

Izvan uvjeta ograničenog jamstva, društvo Sonova Consumer Hearing GmbH ne jamči dostupnost te se o ovime odnosi bilo kakvog podrazumijevanog, zakonskog ili drugog jamstva ili garancije dostupnosti bilo kojih rezervnih ili zamjenskih dijelova, usluga popravka ili informacija potrebnih za održavanje ili popravljane proizvoda koje društvo Sonova Consumer Hearing GmbH nudi za prodaju na web-mjestu www.sennheiser-hearing.com.

Proizvod je sukladan sa sljedećim zahtjevima

- Uredba o otpadu sigurnosti proizvoda (EU) 2023/988

- U skladnosti sa specifičnim lokalnim ograničenjima glasnoće zvuka.

Izjava o sukladnosti EU

- Uredba o baterijama (EU) 2023/1542

• Direktiva o ograničenju upotrebe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (2011/65/EU)

Ovimе društvo Sonova Consumer Hearing GmbH izjavljuje da je vrsta radijske opreme (ASPORT I, ASPORT I R, ASPORT I L, ASPORT I C) u skladu s odredbama Direktive o stavljajuju na raspolaganje radijske opreme je na tržištu (2014/53/EU). Potpuni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na engleskom jeziku na slijedećem web-mjestu: www.sennheiser-hearing.com/downloads.

Napomene za odlaganje u otpad

- Uredba o baterijama (EU) 2023/1542

- Direktiva o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE) (2012/19/EU)

Znak koji se sastoji od prekržižene kante za smeće na kotačima i nalazi se na proizvodu, bateriji/punjući bateriji (ako je primjenjivo) i/ili ambalaži označava da se ti proizvodne smiju zbrinjivati s običnim kućnim otpadom, već se moraju odvojeno zbrinuti na kraju njihovog radnog vijeka. Za zbrinjavanje ambalaže obratite pažnju na zakonske propise o odvojenom zbrinjavanju otpada koji se primjenjuju u vašoj državi. Neispravno zbrinjavanje ambalažnog materijala može naštetiti vašem zdravlju i okolišu.

Zasebno prikupljanje električnih i starih elektroničkih uređaja, baterija/punjućih baterija (ako postoje) i ambalaže služi za poticanje ponovne uporabe i/ili recikliranja te izbjegavanje negativnih učinaka, primjenice zbog potencijalno štetnih tvari koje ti proizvodi sadrže. Po isteku njihovog vijeka trajanja, reciklirajte električnu i elektroničku opremu te baterije/punjuće baterije kako ne se vrijedni materijali koji se u njima nalaze mogli ponovno iskoristiti i kako biste izbjegli stvaranje prekomjernog otpada u okolišu.

Ako je baterije/punjuće baterije moguće ukloniti bez uništavanja, dužni ste ih zbrinuti odvojeno (za sigurno uklanjanje baterija/punjućih baterija pogledajte upute za rukovanje proizvodom). Budite posebno oprezni pri rukovanju baterijama/punjućim baterijama koje sadrže litij s obzirom na to da one nose posebne rizike kao što su požar i/ili opasnost od gušenja gumbastim baterijama. Smanjite nastanak baterijskog otpada što je više moguće, tako da upotrebljavate baterije s duljim vijekom trajanja ili punjive baterije.

Ostale informacije o recikliranju ovih proizvoda možete dobiti od nadležne lokalne institucije, komunalnih mjesta za sakupljanje i povrat ili ovlaštenog predstavnika društva Sonova Consumer Hearing. Električnu ili elektroničku opremu možete predati i distributerima koji su ih dužni preuzeti. Time dajete važan doprinos zaštiti okoliša i javnog zdravlja.